

Описание

Карнизы модели «Техностиль» являются коллекцией «техно» направления. Идеальное сочетание пропорций кронштейнов и наконечников, качественный материал — основное отличие этой коллекции. Кронштейны имеют оригинальную и простую для монтажа конструкцию.

Трубы в коллекции «Техностиль» двух видов:

для D20 мм: — арт. 7778.05 — из нержавеющей стали
— арт. 2010—2013 — трубы из металла, окрашенные в цвет нержавеющей стали

для D16 мм: — арт. 7716.05 — из нержавеющей стали
— арт. 1610—1613 — трубы из металла, окрашенные в цвет нержавеющей стали

При изготовлении эркерных форм используется шарнирный элемент (арт. 8040, 8041) и металлические трубы, окрашенные в цвет нержавеющей стали (арт. 2010—2013, арт. 1610—1613)

Диаметр трубы	D20 мм, 16 мм
Предназначены	для тяжелых, средних, легких штор
Количество рядов	1, 2, 3
Материал	нержавеющая сталь
Отлет от стены	1-рядный — 16 см 2-рядный — 12,5/18 см

Соединительный элемент прямой, шарнирный

Для металлической трубы:

D20 мм — 180 см для средних и 200 см для легких штор


D16 мм — 160 см для средних и 180 см для легких штор

Способ заказа карниза

Карниз заказывается как набор элементов


Труба с указанием размера	м×на цену
Наконечники	шт×на цену
Кронштейны	шт×на цену
Кольца	шт×на цену
Крючки	шт×на цену
Соединительный элемент	шт×на цену

Способы гнущия




Гнутые формы возможны при использовании трубы из нерж. стали (арт. 7778.05, 7716.05)


Варианты крепления линий




Однорядный




Двухрядный




Однорядный



Трехрядный



Потолочный однорядный



Потолочный двухрядный

Монтаж кронштейнов Техностиля.

Монтаж двухрядного кронштейна:

1. Укрепить к стене крепление с держателем (дет. 1), надеть на него декоративную шайбу (дет. 2) и зафиксировать втулкой (дет. 3).
2. Необходимо слегка раскрутить кронштейн (дет. 4, дет. 5 и дет. 6).
3. Завести трубу (профиль) 2-й линии в паз дет. 5 и затянуть дет. 4 до упора.
4. Завести трубу (профиль) 1-й линии в паз дет. 5 и затянуть прижимную втулку (дет. 6) до упора.
5. Готовую конструкцию монтировать на стену.
6. Зафиксировать кронштейн с помощью стопорного винта поз. 7.

Монтаж одnorядного кронштейна:

1. Укрепить к стене крепление с держателем (дет. 1), надеть на него декоративную шайбу (дет. 2) и зафиксировать втулкой (дет. 3).
2. После монтажа кронштейна (дет. 4) на стену, необходимо ослабить прижимную втулку (дет. 5).
3. Завести трубу (профиль) в паз дет. 4 и затянуть прижимную втулку (дет. 5) до упора.
4. Зафиксировать кронштейн с помощью стопорного винта поз. 6.

Потолочные кронштейны.

Монтаж двухрядного кронштейна:

1. Укрепить к потолку крепление с держателем (дет. 1), надеть на него декоративную шайбу (дет. 2) и зафиксировать втулкой (дет. 3).
2. Готовую конструкцию кронштейна (дет. 4) монтировать на втулку (дет. 3).
3. Зафиксировать кронштейн с помощью стопорного винта (дет. 6).
4. Необходимо ослабить прижимные втулки (дет. 5).
5. Завести трубу (профиль) 2-й линии в паз (дет. 4) и затянуть прижимную втулку (дет. 5) до упора.
6. Завести трубу (профиль) 1-й линии в паз (дет. 4) и затянуть прижимную втулку (дет. 5) до упора.

Монтаж одnorядного кронштейна:

1. Укрепить к потолку крепление с держателем (дет. 1), надеть на него декоративную шайбу (дет. 2) и зафиксировать втулкой (дет. 3).
2. Завести трубу (профиль) в паз (дет. 4) и зафиксировать с помощью стопорного винта (дет. 5).
3. Готовую конструкцию кронштейна (дет. 4) монтировать на втулку (дет. 3).
4. Зафиксировать кронштейн с помощью стопорного винта (дет. 6).